

근로자 워치앱 매뉴얼


Vol.1/ 260723

01. 출퇴근 자동 기록 화면



네트워크 스캔을 통해 자동으로 진입, 퇴장을 감별하여 출근과 퇴근을 기록합니다.

02. 기본 화면




기본화면에서 알 수 있는 정보는 다음과 같습니다

- ① 현재 시간
- ② 근로자 상태
- ③ 위치착용 상태
- ④ 근무 상태
- ⑤ 앱과 연결 상태
- ⑥ 배터리

화면을 오른쪽으로 쓸어 넘기면 바이탈 모니터링 화면으로 진입합니다.

03. 바이탈 모니터링 화면




바이탈 모니터링 화면에서 알 수 있는 정보는 다음과 같습니다

- ① 심박수
- ② 스트레스 레벨
- ③ 체온
- ④ 피부 전도도

화면을 왼쪽으로 쓸어 넘기면 기본화면, 오른쪽으로 쓸어 넘기면 산소포화도 측정 화면으로 진입합니다.


04. 산소포화도 측정



산소포화도 측정 화면에서는 최근 측정한 산소포화도 측정값을 볼 수 있고 새로운 측정을 할 수 있습니다. 측정하기를 누르신 후 1분 동안 팔을 심장 높이로 가만히 유지하세요.

화면을 왼쪽으로 쓸어 넘기면 바이탈 모니터링 화면, 오른쪽으로 쓸어 넘기면 SOS 신고 화면으로 진입합니다.

05. SOS 신고



SOS 신고 화면에서 관리자에게 위험 상황을 신고할 수 있습니다.

- ① 빨간 부분을 길게 누르면 관리자에게 자동으로 위험 알림이 전달됩니다.
- ② SOS 신고 후 화면에서 취소를 누르면 기본화면으로 돌아갑니다.
- ③ 도와주세요를 누르면 다시한번 SOS 알림이 전달 됩니다.

화면을 왼쪽으로 쓸어 넘기면 산소포화도 측정 화면, 오른쪽으로 쓸어 넘기면 앱 재시작 화면으로 진입합니다.

06. 워치 앱 다시 시작




워치앱이 작동을 제대로 안할 시 앱 다시 시작 화면에서 앱을 다시 시작할 수 있습니다.

① 2초 동안 누르면 캐시 메모리만 지우고 5초 동안 누르면 앱 전체가 꺼졌다 켜집니다.

화면을 왼쪽으로 쓸어 넘기면 SOS 신고 화면으로 진입합니다.


07. 위험 및 주의 알림 화면



위험, 주의 상황 감지 시 나오는 화면입니다.

- ① 괜찮아요 혹은 확인할게요 버튼을 누르면 기본화면으로 돌아갑니다.
- ② 도와주세요를 누르면 다시 한번 알림이 관리자에게 전달 됩니다.

08. 관리자 메시지 확인



관리자가 근로자의 상태를 확인할 때 나오는 화면입니다.
관리자의 메시지를 확인하시고 **적절한 대응**을 해주세요.
기본화면으로 돌아가기 위해서는 확인 버튼을 눌러주세요.